

Was muss bei Spielbeginn und Spielende des Piratensegler mit RC-Unterwassermotor 5238 beachtet werden?


Der Batteriekasten wird bei Spielbeginn unter den Unterwassermotor angebracht.

Bitte beachten Sie, dass der Batteriekasten bei Spielende vom Unterwassermotor entfernt werden muss, um die Stromzufuhr zu unterbrechen und dadurch ein Entladen der Batterien zu vermeiden.

playmobil 5536


ACHTUNG! Technischer Hinweis
ATTENTION! Technical Information
ATTENTION! Avertissement technique

- Spielbeginn
- Début du jeu
- When starting the game



**An
On
Marche**

- Spielende
- Fin du jeu
- When finished the game



**Aus
Off
Arrêt**